NOTA DE APLIACION NX Contador de arneses buenos

Este documento explica como programar el Probador NX para mostrar un contador de arneses buenos.

Visión General

Esta nota de aplicación explica el siguiente escenario:

- La celda, Prueba-Mostrar se utiliza para probar el arnés.
- Una vez que el arnés paso la etapa de prueba, se incrementa un contador y el valor del contador es mostrado en la pantalla del probador.
- Al comienzo de la prueba, se pregunta al operador si desea reiniciar el contador. Si el operador indica que el contador debería ser reiniciado, el programa solicita la inserción de la Llave del Supervisor. Esto asegura que solamente personal autorizado pueda reiniciar el contador.

Programación del Editor NX

Las siguientes secciones describen los pasos necesarios para configurar un programa del Editor NX que contenga y muestre un contador de arneses buenos.

Variables de Contador

Una variable de contador se utilizada para contar los arneses buenos. El Probador NX tiene dos tipos diferentes de variables para un contador: Contadores del Probador y Contadores de Programa. Hay ocho (8) de cada tipo. Los Contadores del Probador son persistentes – Estos deben de ser puestos a cero con instrucciones adicionales. Los contadores del Programa se reinician automáticamente cuando se cambia de programa eléctrico.

En este ejemplo, se utiliza un contador numérico de Programa \$PC1. Sin embargo, se puede utilizar cualquier variable numérica. Si se utiliza una variable numérica de Programa (\$PC1 - \$PC8), el contador será reiniciado automáticamente cada vez que se seleccione un nuevo de Programa. Si se utiliza una variable numérica Permanente (\$TC1 - \$TC8) su valor se mantendrá hasta que sea explícitamente limpiado.

Diagrama de Flujo – Se solicita al operador reiniciar el Contador cuando inicia el programa

Un ejemplo del Diagrama de Flujo es mostrado en la página siguiente.



Este elemento de Pregunta ha sido configurado para solicitar al Operador si el contador debería ser reiniciado. Si el Operador indica que Si, la ejecución salta a celda 8. Si el Operador indica que No, la ejecución continua a celda 3

- Este elemento de Prueba-Mostrar hace prueba eléctrica de Continuidad y Cortos.
- Este elemento Fijar Variable Numérica, el contador variable ha sido configurado para incrementar la Variable Numérica de Programa. \$PC1

Esta celda de I.U. ha sido configurada para proveer un sonido audible y un mensaje indicando que el arnés paso las pruebas, se indica que retire el Arnés del tablero de prueba y se muestra el valor actual de \$PC1 que indica cuantos arneses han pasado por la prueba eléctrica.

- Esta celda" Retirar" asegura que el Arnés sea removido del tablero de prueba eléctrica.
- La celda Saltar ha sido configurada para ejecutar un
 salto a la celda 3 y poder hacer la prueba al siguiente Arnés.

LA celda I.U. ha sido configurada para proveer un sonido audible y un mensaje indicando inserción de la Llave del Supervisor para continuar. La celda no avanza a la siguiente instrucción hasta que la Llave del Supervisor ser insertado. Esto asegura que solamente personal autorizado puede

La celda Fijar Variable Numérica, se utiliza para reiniciar el contador \$PC1 a Cero.

reiniciar el contador.

La celda I.U. ha sido configurada para proveer un sonido audible y un mensaje confirmando que el Contador fue Reiniciado. El mensaje permanecerá visible por 3 segundos.

La celda Saltar ha sido configurada para ejecutar un salto a la celda 3 para probar el siguiente Arnés.

Detalles de los Elementos del Flujo de Trabajo

Lo siguiente es una visión a detalle sobre las propiedades de cada elemento del diagrama de Flujo.

CELDA 2 – Pregunta



Pregunta Propiedades
Pregunta:
REINICIAR
EL CONTADOR?
Orden de la Respuesta:
C⇒SI C ≥NO
NO SI
Dependiendo de la Respuesta Pasar A:
8 Retroalimentación
En Caso de que Respondan SI
O En Caso de que Respondan NO

El campo para la Pregunta se configura para mostrar "REINCIAR EL CONTADOR?" Cuando esta celda sea ejecutada.

Dependiendo de la respuesta se configura primero "NO", después "SÍ". Como resultado, el Probador muestra lo siguiente:



Dependiendo de la Respuesta Pasar A:

En caso de que Respondan "SÍ". Esta sección se configura para pasar a la celda 8 "Retroalimentación".

En causa el Operador selecciona "NO", la ejecución continua con celda 3.

CELDA 3 – Prueba Mostrar



Prueba: Prueba-Mostrar Propiedades
- Etapa
Main
Prueba Electrica:
Continuidad Γ.00 ΚΩ ▼ Γ Pulso T Pulso
 Rango (Mayor rapidez) Actual (Guarda los valores de resistencia medidos)
🔽 Cortos 1.00 ΚΩ 🔻 Advertencia 💌
Escaneo de Cortos Limitado
O No Continuidad 1.00 Ω - NINGUNO -
Mensaje en Linea 4
Mostrar Cables Invertidos
Mostrar Instrucciones de Grupo
Resistencia de la Conexion
O Expresión
LEDs
Iluminar LEDs en los Bloques con Errores
Modo de Validación de Conexiones:
Cada conexión deberá hacerse una sola vez
Ensamble Secuencial
O Todas las conexiones deberán quedarse conectadas por
1 ciclo(s)
Salir de la Prueba Electrica
En Casa da Batira Prematura del Arnes
C En Caso de Ser Encontrado Algun Corto Circuito

Celda 3 de Prueba - Mostrar Etapa Main, comprueba el Arnés para prueba de continuidad y de cortos. La celda esta diseñada con valores predeterminados.

CELDA 4 – Fijar Variable Numérica



2 1 L N 1 D	
variable Numerica Pr	opiedades <u> </u>
Fijar Contador Numerico-	
\$PC1	•
Ajustar:	
 Incrementar en 1 	
🔿 Disminuir en 1	
🔿 Fijar Igual a Expre	esión:
0	
O Fijar A Variable:	\$TID 🔽

La celda de Fijar Variable Numérica esta configurada para incrementar en 1, la variable del contador de programa \$PC1.

Celda – Retroalimentación



Retroalimentación Propiedades 🚃 💷
Sonido
Espiral 1
🦳 Repetir Sonido por Tiempo de Demora 📢 Escuchar
Mostrar Mensaje en Pantalla
ARNES PASO LA PRUEBA
REMOVER ARNES AHORA
CONTADOR = \$PC1
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado
C Mostrar Por Tiempo 🗌 Intermitente

Se selecciona un sonido de "Espiral" para alertar que el arnés ha sido probado exitosamente (Esto paso es opcional – Si no se desea sonido alguno seleccione Ninguno en la sección de Sonido.

La celda IU despliega un mensaje, indicando que arnés esta bueno y proporciona instrucciones de remover el arnés del tablero de prueba eléctrica.

El ultimo elemento que se despliega es el valor de la variable \$PC1, que indica cuantos arneses han pasado la prueba exitosamente.





El elemento "Saltar a" esta configurado para que el programa se dirija hacia la celda 3, para que el siguiente arnés pueda ser probado.





Retroalimentación Propiedades 😐
Sonido
3 Pulsos
🦳 Repetir Sonido por Tiempo de Demora
Mostrar Mensaje en Pantalla
PARA REINICIAR
CONTADOR INSERTE
LLAVE DE SUPERVISOR
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado
C Mostrar Por Tiempo 🗌 Intermitente
Demora
🔿 Sin Demora
C Por Tiempo: 0.1 Segundo
Hasta Recibir Respuesta del Usuario: Llave del Supervisor
C Hasta que el Control de Salida Puerto de Control 🔄 Cierre
C Hasta que el Control de Salida Puerto de Control 💌 Abra

En esta celda se selecciona una alerta audible de tres pulsos. (Esta alerta es opcional – Si no se desea alerta de audio, seleccionar Ninguno, en la sección de Audio.

Esta celda IU despliega un mensaje, donde requiere una llave de supervisor para continuar con el programa y reiniciar el contador.

La opción de Demora debe estar seleccionada en Hasta Recibir Respuesta del Usuario: Llave del Supervisor



Celda 9- Reiniciar Variable del Contador.

Esta Celda reinicializa el valor de la variable \$PC1 a cero.

Celda 10 y 11- Retroalimentación y Saltar a:



Diagrama de Flujo – Se solicita al operador reiniciar el Contador cuando inicia un nuevo día

Cuando inicia un nuevo día, se le pide al operador que reinicie el contador. Si el operador indica que el contador debe ser reiniciado, el programa solicita que sea insertada la llave de supervisor. Esto asegura que solo personal autorizado pueda reiniciar el contador.

En este ejemplo, se utiliza la variable numérica de Probador \$TC1, para contar los arneses buenos. Sin embargo, se puede utilizar cualquier variable numérica. Si se utiliza una variable numérica de Programa (\$PC1 - \$PC8), el contador será reiniciado automáticamente cada vez que se seleccione un nuevo de Programa. Si se utiliza una variable numérica Permanente (\$TC1 - \$TC8) su valor se mantendrá hasta que sea explícitamente cambiado.

La variable numérica \$TC2 es usada para almacenar el día Juliano (día del año). El día Juliano es representado en el Probador NX por la variable \$DOY. Es recomendado que una variable numérica permanente sea utilizada para este propósito, de modo que el valor sea mantenido hasta que se borre explícitamente el valor.

Cuando un programa inicia por primera vez, se realiza una comparación para determinar si la variable \$TC2 es igual a la variable \$DOY. Si no es igual, un nuevo día ha iniciado (La variable del día Juliano ha sido incrementada por el Sistema operativo del Probador NX). En este caso, se le pedirá al operador que reinicie el contador.

Un ejemplo de Diagrama de Flujo con una explicación detallada de cada celda es mostrado en las siguientes páginas.





Comparar P	ropiedades	<u> </u>
Variable:	\$TC2	•
Comparador:	=	-
Comparar Con	κ	
🖲 Una Varia	ble: \$D0Y	•
C Un Valor:		
Dependiendo	del Resultado Pasar A:	
8 Pregunta	a	•
C En ca	aso de ser VERDADERO (comparacion se cumple)	
En ca	aso de ser FALSO (comparacion NO se cumple)	

Esta celda Comparar determina si el valor contenido en la variable \$TC2 es igual a \$DOY (La variable del día Juliano). Si es verdadero, continua con la siguiente celda. Si es falso, un nuevo día ha iniciado y ejecutara un salto a la celda 8.

En el campo Variable se selecciona \$TC2

En el campo Comparador se selecciona =

Para el campo "Comparar Con:", se selecciona Una Variable y se escoge la variable \$DOY

Para el campo "Dependiendo del Resultado Pasar A:", se selecciona la celda 8

"En caso de ser FALSO" es seleccionado. Esto provocara un salto a la celda 8 cuando haya iniciado un nuevo día.

Celda 3: Prueba-Mostrar



	-Mostrar Pr			s =	
Etapa					
- Todas -					•
Prueba Electrica:					
 Continuidad 	1.00	KΩ	•	1 Pulso	-
 Rango (T Actual (G 	iempo de reter juarda los valo	ncion r res de	edua resis	cido y mas rapido) stencia medidos)	
Cortos	1.00	KΩ	•	Advertencia	-
🔲 Escaneo de	, Cortos Limitad	io E	E	, scanear Puntos Sin Asi	gnar
C No Continuidad	1.00	Ω	-	- NINGUNO -	-
Mensaje en Linea Mostrar Cables Mostrar Instrucc Resistencia C Expresión	4 Invertidos ciones de Grup a de la Conexio	o on			
Iluminar fixtura LEE)s nexión despleg	jada ac	tual	Imente	
	oques de lixidi		1001	ICAIDITICS SITTICSDIVCI	
Modo de Validació ← Cada conexión (← Ensamble Se ← Reiniciar pru ← Deshabiliter ← Todas las conex ↓ ciclo(n de Conexion deberá hacers ecuencial [eba en corto e-prueba de re kiones deberár s]	es: Des tiropre queda	ola plie; mati arse	vez go de Invertido Inmedia uro conectadas por	ato
Salir de la Prueba l	Electrica				
🗖 Pasar A: 📘 1	Comienzo			-	
🔲 En Caso de	e Retiro Prema	turo de	Arr	ies	
🗖 En Caso de	e Ser Encontra	do Algi	un C	iorto Circuito	

La celda Prueba – Mostrar, prueba el arnés eléctrico por continuidad y cortos. Esta es configurada con los valores predeterminados.

Celda 4: Fijar Variable Numérica



Fijar C	Contador Numerico	
\$TC1		•
Ajusta	ar:	
æ	Incrementar en 1	
С	Disminuir en 1	
С	Fijar Igual a Expresión:	
	0	
~	Circle A Mariables	

La celda Fijar Variable Numérica es configurada para incrementar la variable numérica \$TC1, en una unidad.





Sonido	- 1
Espiral 1]
☐ Repetir Sonido por Tiempo de Demora	
lostrar Mensaje en Pantalla	
ARNES PASO	
RETIRE ARNES AHORA	
CONTADOR = \$TC1	
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente	
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente VX View Liga de Documento	-
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente NX View Liga de Documento]
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente MX View Liga de Documento NX Vie]
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente MX View Liga de Documento Memora]
 Mostrar Hasta que Sea Reemplazado Mostrar Por Tiempo Intermitente NX View Liga de Documento Demora Sin Demora Por Tiempo: 0.1 Segundo C Hasta Recibir Respuesta del Usuario: Boton Verde C Hasta que el Control de Salida Puerto de Control Cier 	.]]

Un sonido audible "Espiral 1", es seleccionada para emitir un sonido indicando Éxito (Esto es opcional – si no desea un sonido, seleccione "NINGUNO" en la sección de Sonido).

Esta celda de Retroalimentación desplegara un mensaje, indicando que el arnés paso instruyendo al operador a Retirar el arnés de la estación de prueba eléctrica.

La parte final desplegara el valor de \$TC1, indicando cuantos arneses buenos han sido probados.

La opción denominada "Mostrar Hasta que Sea Reemplazado" es seleccionada, asegurando que este mensaje permanecerá visible hasta que sea sobrescrito por un mensaje subsecuente.





Celda 8: Pregunta



El campo Pregunta es configurado para desplegar "REINICIAR CONTADOR?" cuando se ejecute esta celda.

El Orden de la Respuesta es configurado para primero "SI", después "NO". Como resultado, el Probador NX mostrara lo siguiente:

REI NI CI AR	CONTADOR?
>SI NO	

La sección Dependiendo de la Respuesta Pasar A:, es configurada para continuar en la celda 9 si el operador selecciona "SI". Si el operador selecciona "NO", provocara un salto a la celda 3.

Pregunta Propiedades 🔤 💷
Pregunta:
REINICIAR CONTADOR?
NX View Liga de Documento
Orden de la Respuesta:
○ >SI C >NO
NO SI
Dependiendo de la Respuesta Pasar A:
3 Prueba-Mostrar
O En Caso de que Respondan SI
En Caso de que Respondan NO

Celda 9: Retroalimentación



Una alerta audible de 3 Pulsos es seleccionada para proporcionar un sonido de alerta. (Esto es opcional – si no desea un sonido, seleccione "NINGUNO" en la sección de Sonido).

Esta retroalimentación desplegara un mensaje, indicando que la llave de Supervisor debe ser insertada para reiniciar el contador.

La Demora denominada "Hasta Recibir Respuesta del Usuario: Llave del Supervisor" es seleccionada, garantizando que este mensaje será visible hasta que sea insertada la llave de supervisor.

-Sopido
3 Pulsos
, ☐ Repetir Sonido por Tiempo de Demora
Mostrar Mensaje en Pantalla
Para Reiniciar el
Contador Inserte
LLAVE DE SUPERVISOR
Mostrar Hasta que Sea Reemplazado
🔿 Mostrar Por Tiempo 🛛 🗌 Intermitente
NX View Liga de Documento
Demora
C Sin Demora
C Por Tiempo: 0.1 Segundo
Hasta Recibir Respuesta del Usuario: Llave del Supervisor
C Hasta que el Control de Salida Puerto de Control 🗾 Cierre
C Hasta que el Control de Salida Puerto de Control 🚽 Abra

Celda 10: Fijar Variable Numérica



Celda 11: Fijar Variable Numérica



= 0

•

•

Celdas 12 y 13: Retroalimentación y Saltar a

