

Procedimiento para Actualizar el Sistema NX

Para aprovechar al máximo las nuevas funciones del sistema NX, es necesario actualizar su computadora con la última versión del software Editor NX y su Probador NX con la última versión del firmware NX. *No actualizar uno de los dos puede resultar en problemas de incompatibilidad con resultados no deseados.*

Siga estas instrucciones para actualizar su sistema NX a la última versión disponible.

Instalando/actualizando el software Editor NX:

1. Ejecute "NX_Editor_x.x.x.exe" en la computadora donde los archivos de programa serán generados.
2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la última versión del Editor NX.

Durante la instalación de "NX_Editor_x.x.x.exe", algunos software antivirus, podrían incorrectamente indicar que el archivo contiene el virus "FileRepMalware". Esto es un falso positivo y no representa un riesgo de seguridad.

Actualizando el firmware del Probador NX:

1. Copie archivos "x_x_x.nxbn", "x_x_x.nxbn2" y "x_x_x.nxbn3" a una tarjeta de memoria NX.
2. Inserte la tarjeta de memoria NX en el Probador NX que será actualizado.
3. Inserte una llave de Supervisor en el Probador NX que será actualizado.
4. En el menú principal del Probador NX seleccione AJUSTES->CONFIGURACION->MAS...->ACTUALIZAR FIRMWARE
5. Seleccione el archive de firmware deseado utilizando las flechas ARRIBA/ABAJO, luego presione el botón verde.
6. Siga las instrucciones mostradas en el Probador NX.

Notas:

Si la versión del Probador es versión 12 (Abril 2009) o anterior, contacte a Dynalab para obtener el archivo NX_Tester_Release13_Upgrade.zip.

Tarjetas de memoria distintas a la tarjeta de memoria oficial de Dynalab (5-1011) podrían no funcionar y mostrar el mensaje de error "DECODING FIRMWARE"